



TIPSA GREJER & GREPP!

Ring 08-728 49 70

GREJER & GREPP PÅ INTERNET

Gå in på vår hemsida
www.byggnadsarbetaren.se

Amir Palm rengör betongbaskarna på en spolbrygga i stället för hängande i kranvagnen. På så sätt kan byggkranen användas effektivare.

Spola basken på bryggan

● **Ett Peablag i Huddinge söder om Stockholm har byggt en plattform som underlättar rengöring av betongbasken. Basken placeras på plattformen så att man kommer åt att spola rent den från alla håll.**

– Normalt får den hänga i kranen, eller så lägger man den på sidan på marken. Men då är det svårare att komma åt och rengöra den. Dessutom blockerar strumpan som hänger under basken, säger Amir Palm, betongarbetare (bilden).

Plattformen har plats för två betongbaskar. Till vänster på bilden står en 750 liters bask som används vid gjutning av väggar. Den har en strumpa nedtill med vilken den våta betongen styrs ner i väggformen vid gjutning.

Intill står en större bask som används vid gjutning av valv

som rymmer 1 500 liter betong. Denna saknar strumpa.

Vid gjutning hänger betongbasken i kranen och fylls med betong från en lastbil som levererar betong till bygget. Betongen har olika egenskaper beroende på vad den ska användas till,

därför används flera baskar.

Efter gjutning placeras basken på bryggan där den spolas ren från betongrester. Därefter sprutas formolja på ytorna. Oljan gör att betongresterna släpper lätt när basken ska rengöras efter nästa gjutning.

Bryggan har tagits fram av Peablaget där Nicklas Lillman är lagbas.

– Det sparar tid, man får mer krantid eftersom man slipper ha basken hängande i kranen när den ska rengöras, säger han.

KENNETH PETERSSON

GIPSSKIVAN SITTER SOM GJUTEN

● I stället för att skruva fast gipsskivan mot regler av stål eller trä, gjuts skivan fast med klumpar av gipsspackel. Metoden är vanlig på brittiska byggen där den används på väggar av tegel och betong där man inte behöver isolera, men ändå vill ha en slät yta. Spackelklumparna placeras lodrätt på väggen där reglarna normalt placeras. Därefter pressas skivan mot plumparna.

Efter drygt två timmar har spacklet stelnat och skivan sitter som gjuten. En distanslist vid taket och golvet ger rätt avstånd, cirka 40 millimeter, mellan skiva och vägg.

– Det går snabbare och är billigare eftersom man inte behöver använda gipsskruv, säger **Tony Casey**, instruktör vid British Gypsoms gipsskola utanför London (bilden).



Brittisk gipsskiva gjuts fast.